

SANI SPORT/SANI DEFENX MANUEL DE FONCTIONNEMENT VE



Notice d'utilisation

510 Hodge, Saint Laurent, QC, H4N 2A4

Sans frais : 1 877 262-5801, tél. : 514 382-1140, téléc. : 514 382-8249

FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI SANI SPORT/SANI DEFENX VE

Le VE constitue la méthode la plus efficace et la plus rentable de réduire considérablement les bactéries dans des espaces clos comme les vestiaires, les salles d'attente et les bureaux.

Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Si vous désirez en obtenir un nouvel exemplaire, il vous suffit d'appeler le 1 877 262-5801 ou d'adresser un courriel à marketing@sanisport.ca



Guide de démarrage



Sécurité



Instructions



Informations supplémentaires



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sani Sport/Sani Defenx VE (nommé « VE » dans le présent document) est un système éprouvé à base de vapeur de peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est un puissant oxydant utilisé pour la désinfection radicale et la stérilisation. L'ozone est ajouté simultanément afin d'améliorer le processus. Le générateur de vapeur, le gicleur de vapeur à haute vitesse et les ventilateurs cyclones procurent une distribution égale de peroxyde d'hydrogène à toutes les surfaces de l'espace clos afin de maximiser le contact avec les agents pathogènes.

Le VE réduit considérablement les bactéries nocives et les virus comme suit :

- Oreillons
- Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)
- Staphylocoque doré (*S. aureus*)
- SARM
- Clostridium difficile
- Virus de l'influenza A (H1N1)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'équipement VE nécessite un entretien minime. Vous pouvez essuyer le corps en acier inoxydable avec un chiffon humide de temps en temps. Si les tubes Désinfectant et Neutralisant deviennent obstrués, veuillez utiliser de l'air comprimé pour dégager ces tubes. Si vous croyez que votre équipement VE ne fonctionne pas correctement ou que des pièces doivent être remplacées, veuillez adresser un courriel à orders@sanisport.ca. Un membre de l'équipe Sani Sport vous appellera pour résoudre rapidement votre problème. Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 1 877 262-5801.

MOBILITÉ

Le VE comprend un boîtier de rangement qui assure sa protection adéquate pendant le transport. Le VE repose sur 4 roulettes pivotantes, permettant sa manœuvre facile en toute situation. Les dimensions du VE sont de 30,5 pouces de profondeur x 11 pouces de largeur x 24,25 pouces de hauteur.



FOURNITURES

Votre VE peut avoir été expédié avec 2 bouteilles vides de 32 onces. Dans ce cas, les 2 liquides fournis seront expédiés séparément. Sur réception, veuillez simplement en remplir les bouteilles de 32 onces. Veuillez-vous assurer que le Désinfectant et que le Neutralisant vont chacun dans leur bouteille respective. Ensuite, réinsérez simplement le tuyau dans les bouteilles à travers le trou d'entrée. Prenez note que le VE pulvérise approximativement 1 once de liquide par heure de fonctionnement. Veuillez garder en tête cette information lors de votre prochaine commande.

CONSEILS D'ASEPTISATION

Le VE sera plus efficace en aseptisant un espace à la fois. Pour de meilleurs résultats, fermez les portes afin de vous assurer que le VE aseptise l'espace particulier de la pièce où il est placé. Le VE traitera toutes les surfaces et les objets de la pièce, incluant sans s'y limiter, les articles suivants :

- Bureaux
- Appareils téléphoniques
- Chaises
- Lampes
- Commutateurs de lumière
- Poignées de portes
- Planchers
- Plafonds

Le VE assainira également l'air ambiant.



SÉCURITÉ

Le VE est certifié UL et CE.

Veuillez prendre note que l'opérateur **ne doit pas être présent** dans la pièce au moment où le VE fonctionne. Pour votre commodité, nous avons inclus un fil à couleur codée. Lorsque ce fil est apposé à l'avant de l'équipement, la lumière rouge indique que le fonctionnement du cycle et la lumière verte indique la fin du cycle. Ce système vous aidera à déterminer le moment auquel vous pouvez entrer de nouveau dans la pièce. Il vous suffit de faire passer sous la porte l'autre extrémité du fil, afin que vous puissiez voir que le cycle est terminé.

Vous pouvez choisir de faire fonctionner votre VE la nuit, afin de vous assurer que personne ne pénétrera dans la pièce en cours de cycle.



INSTRUCTIONS

Remarque : il n'est pas nécessaire de placer le VE au centre de la pièce. Le VE est équipé d'un ventilateur de haut niveau qui assure le traitement de la pièce entière.

Placez l'interrupteur marche-arrêt à la position ON.

Sélectionnez l'un des cycles pré-réglés :

DESCRIPTION	TEMPS DU CYCLE	SUPERFICIE DE LA PIÈCE
S	30 MINUTES	MOINS DE 600 PIEDS CARRÉS
M	60 MINUTES	ENTRE 600 ET 1000 PIEDS CARRÉS
L	90 MINUTES	ENTRE 1000 ET 1600 PIEDS CARRÉS

Si la superficie dépasse 1600 pieds carrés, veuillez simplement utiliser les boutons + et – afin d'ajuster manuellement le temps du cycle. Le temps augmente ou diminue par intervalles de 10 minutes. Le cycle maximal est de 240 minutes.

Une fois que vous avez déterminé le temps de cycle adéquat, appuyez sur le bouton « Cycle » et sortez de la pièce. Le cycle débutera immédiatement.

Le traitement d'un espace par le VE minimisera les bactéries et les virus dans cet espace. Pour des résultats optimaux, nous recommandons que les zones très fréquentées soient traitées deux fois par semaine.



ON/OFF (Interrupteur marche-arrêt)

CYCLE DE TEMPS MANUEL

CYCLES DE TEMPS PRÉRÉGLÉS



Informations supplémentaires

Utilisation du VE pour des espaces clos

- Salles d'attente
- Vestiaires
- Salles de classe
- Bureaux
- Et bien plus encore...

Pour commander

Le Neutralisant et le Désinfectant sont nécessaires au fonctionnement du VE pour aseptiser les espaces clos. Lorsque vous constatez que le niveau des liquides est bas, appelez-nous au 1 877 262-5801.

Pour obtenir du matériel marketing, y compris les photos numériques et les logos, veuillez adresser un courriel à marketing@sanisport.ca. Un représentant de Sani Sport vous adressera par courriel ce matériel pour votre utilisation.